

## VOORBEREIDINGS EN CONTROLEHANDELINGEN

| WAT                                                  | HOE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WAAROM                                                |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Instappen                                            | Via de voorzijde als de auto aan de rechterzijde staat. Voor de auto het verkeer links en rechts observeren. Indien vrij, dan instappen.                                                                                                                                                          | Voor veiligheid zonder overige verkeer te hinderen.   |
| Autogordel omdoen.                                   | Pak de gordel en doe hem om. Als hij vergrendeld zit dient men hem strak aan te halen, ook het heup gedeelte.                                                                                                                                                                                     | Voor optimale veiligheid.                             |
| Stoel afstellen.                                     | Bij het intrappen van het koppelingspedaal moet het linkerbeen licht gebogen zijn. Bij een geheel aangesloten rug inde rugleuning moet men de pols bovenop het stuurwiel kunnen leggen.                                                                                                           | Voor een goede voertuigbeheersing.                    |
| Hoofdsteun afstellen.                                | De bovenkant van de hoofdsteun moet gelijk zijn met de bovenkant van het hoofd.                                                                                                                                                                                                                   | Om lichamelijk letsel te beperken bij een aanrijding. |
| Afstellen binnenspiegel.                             | Met de rechterhand de spiegel zo verdraaien dat zoveel mogelijk door de achterraut te zien is.                                                                                                                                                                                                    | Voor een zo goed mogelijk zicht achter de auto.       |
| Rechterbuitenspiegel afstellen. (gebeurt op contact) | Via de knop met vier pijltjes op het linkerportier de spiegel zo afstellen dat men in de linker onderhoek het handvat van het portier volledig kan zien. (i.v.m. Bijzondere verrichtingen)                                                                                                        | Voor een goed zicht rechts, naast en achter de auto.  |
| Linkerbuitenspiegel afstellen. (gebeurt op contact)  | Via de knop met vier pijltjes op het linkerportier de spiegel zo afstellen dat men in de rechter onderhoek het handvat van het portier volledig kan zien. (1/4 horizon in spiegel zien)                                                                                                           | Voor een goed zicht links, naast en achter de auto.   |
| Starten.                                             | Koppeling volledig intrappen, controleer of de versnellingspook in de vrij staat. Start de motor door de sleutel te draaien en los te laten als de motor draait. Controleer lampjes op dashboard. Controleer remdruk (rempedaal indrukken), koppeling los laten tenzij men direct gaat schakelen. | Voor de veiligheid .                                  |
| Verlichting inschakelen.                             | Op uiteinde van de linker hendel achter het stuur, de knop twee standen naar voren draaien, om het dimlicht in te schakelen.                                                                                                                                                                      | Voor de veiligheid , en beter zicht. (gezien worden)  |
| Motor uitzetten.                                     | Auto op parkeerrem zetten. Schakelpook in de vrij zetten en de koppeling langzaam los laten. Verlichting uitzetten, en de sleutel linksom draaien om de motor uitschakelen.                                                                                                                       | Deze volgorde in verband met de veiligheid.           |
| Uitstappen.                                          | De sleutel uit het contact halen, daarna overige verkeer naast en achter te auto observeren. Indien vrij het portier openen en uitstappen. Portier sluiten en afsluiten en via de achterzijde naar het trottoir lopen.                                                                            | Voor de veiligheid.                                   |



Afstellen spiegels

